

# Модуль передачи данных МПД

Инструкция по быстрой установке и запуску РБЯК.423140.076 И1 Редакция 2



ЗАО «НПФ Теплоком» Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 45

# Содержание

1	Включение МПД	2
2	Настройка МПД	3
	2.1 Создание конфигурационного файла	3
	2.2 Запись конфигурационного файла	5
3	Использование по назначению	6
П	риложение А Установка SIM-карты	7

# Введение

Настоящая инструкция по быстрой установке и запуску (далее – инструкция) распространяется на модуль передачи данных МПД (далее – МПД) и предназначена для специалистов, осуществляющих ввод МПД в эксплуатацию.

# 1 Включение МПД



• Установите перемычку «J5» (здесь и далее в инструкции вместо полного обозначения «JMP» используется сокращённое обозначение «J»), входящую в комплект поставки МПД.

❷ Соедините разъём «Р2» с СОМ-портом компьютера при помощи кабеля МПД, входящего в комплект поставки МПД.

• Подключите к разъёму «Х1» антенну.

• Подайте питание на разъём «Р1». Розетка для сетевого кабеля входит в комплект поставки МПД.

Электропитание МПД осуществляется переменным напряжением ~220 В 50 Гц!

# 2 Настройка МПД

Настройка МПД заключается в записи во внутреннюю flash-память МПД конфигурационного файла с расширением \*.cfg. Для создания файла использовать ПО «Конфигуратор» с компакт-диска, входящего в комплект поставки МПД.

ПО «Конфигуратор» содержит файл «default.cfg» с оптимальными настройками значений тайм-аутов, попыток соединения и скоростей обмена по интерфейсам. Остальные настройки выполняются вручную в зависимости от параметров сервера и от настроек SIM-карты оператора сотовой связи.

Настройка МПД может выполняться как с установленной SIM-картой, так и без неё. Порядок установки SIM-карты приведён в приложении А.

## 2.1 Создание конфигурационного файла

Для запуска ПО «Конфигуратор» откройте файл «config.exe», после чего откроется основное окно программы.

🔏 Конфигуратор		
Открыть файл	Сохранить файл	Конфигурация
Общие настройки Настройки таймаут Количество польто Настройки серверо Сервер 1 Сервер 2 Сервер 3 Сервер 4 Подключаеные уст Устройство 0 Устройство 0 Устройство 2 Устройство 3 Устройство 5 Устройство 5 Устройство 6 Устройство 6 Устройство 8	ов к в ройства	

**О** В основном окне программы нажмите кнопку «Открыть файл» и выберите файл «default.cfg».

В пункте меню «Общие настройки» введите PIN-код SIM-карты.

Общие настройки 🛛 🔀		
Г Режим сервер Г Автоматический разрыв GPRS Г Автоматическая поддержка GPRS настройка GPRS		
internet.mts.ru		apn
mts		login
mts		pass
1234	PIN Kog	
modem12345	Текстовы	йID
9600 💌	9600 🗨 Скорость RS-232	
9600 💌	👻 Скорость RS-485	

Пример заполнения меню «Общие настройки»

- 1. Поля «apn», «login» и «pass» заполните в соответствии с документацией на SIM-карту;
- В поле «Текстовый ID» введите любую число-буквенную последовательность не более 32 символов английской раскладки клавиатуры.

І Текстовый ID должен быть согласован с владельцем сервера!

Пункты меню «Настройка тайм-аутов» и «Количество попыток» уже настроены по умолчанию и не требуют изменений.

Таймауты в секундах 🛛 🔀	
10 Таймаут АТ команды ОК 65 Таймаут ответа сервера	Количество попыток 🛛 🔀
35 Таймаут соединения Cancel	з АТ команда ОК
10 Таймаут приема с устройства	3 Установка GPRS Cancel
10 Таймаут приема СЭВ 10 Таймаут приема GPRS	3 Запрос сервера

На рисунках указаны оптимальные параметры для установки.

Для настройки сервера установите галочку в поле «Включен» и выберите тип архива «HOUR». Содержание полей «Пароль», «Адрес и порт», «Входящий config», «Входящий callback», «Номер для CMC» и «Номер для CSD», а также расписание и глубина архива согласуйте с владельцем сервера.

Настройка серв	e pa	
<ul> <li>Включен</li> <li>Поддержка ТСР</li> <li>Прозрачный рез</li> </ul>	жим	OK Cancel
AbCD12345	Пароль	
123 . 232 . 034 . 3	201 1234	Адрес и порт
Расписание	HOUR	Тип архива
Глубина архива		
+79000000	— Входящий conf	ig
+79*****	Входящий callb	ack
+79*****	Номер для СМ	с
+79000000	Номер для CSI	)

Пример настроек сервера

Э Для настройки пункта меню «Подключаемые устройства» выберите устройство:

- пункт «Устройство 0» соответствует прибору, подключенному по RS-232;

- пункты «Устройство 1... Устройство 8» соответствуют приборам, подключенным по RS-485.

- 1. Установите галочку «Включено»;
- 2. Впишите сетевой адрес подключенного прибора (от 1 до 255);
- 3. Выберите тип подключенного прибора;
- 4. Установите время опроса диагностируемых ситуаций. Если в поле «Время опроса, сек» установлено значение «0», то диагностируемые ситуации опрашиваться не будут.

2	Устройство 🛛 🔀		
	🗸 Включен	10	OK
	123	Адрес	Cancel
	BKT 7	👻 Тип	
600 Bper		Время опроса, сек	

## 2.2 Запись конфигурационного файла

**О** В основном окне программы нажмите кнопку «Конфигурация», после чего выберите номер СОМ-порта, к которому подключен МПД.

Установить соедине 🔀		
СОМ1 💌	Прочитать	
	Записать	

**2** Нажмите кнопку «Записать».

#### Настройка МПД завершена.

- Отключите питание МПД.
- Отсоедините кабель МПД от компьютера и от разъёма «Р2» МПД.
- Отключите антенну от разъема «Х1» МПД.

### 3 Использование по назначению

О Снимите перемычку «J5».

#### I При работе МПД все перемычки должны быть СНЯТЫ!

**2** Установите SIM-карту в держатель, размещённый на тыльной стороне платы. Порядок установки SIM-карты приведён в приложении А.

**3** Закрепите МПД на DIN-рейке в удобном месте.

- Оседините разъем «Р2» МПД с вычислителем при помощи кабеля МПД.
- В Разместите антенну в удобном месте и подключите её к разъему «Х1» МПД.
- **6** Подайте питание на разъем «Р1» МПД.

Электропитание МПД осуществляется переменным напряжением ~220 В 50 Гц.

При корректной настройке МПД после подачи питания должно происходить следующее:

- 1. Загорится зелёный светодиод «Питание» подано питание на плату;
- 2. Загорится красный светодиод «L6»;
- 3. Начнет мигать (1 Гц) желтый светодиод «L3» идет регистрация в сети;
- По окончанию регистрации светодиод «L3» станет загораться раз в три секунды;
- 5. Начнет мигать красный светодиод «L6» установка связи GPRS;
- 6. Через 20-60 сек. светодиод «L6» гаснет связь GPRS установлена;
- 7. Загорится желтый светодиод «L7» индикатор уровня сигнала:
  - Горит сигнал устойчивый;
  - Мигает сигнал неустойчивый;
  - Не горит сигнал отсутствует.
- 8. Загорится зелёный светодиод «L5» связь с сервером;
- 9. В зависимости от настроек сервера может начаться обмен с вычислителем, при этом будет гореть зелёный светодиод «L4»;
- 10. По окончании связи со всеми настроенными серверами МПД переходит в ждущий режим работы, при этом горит индикатор питания – зелёный светодиод «Питание», горит индикатор уровня сигнала – желтый светодиод «L7», раз в три секунды загорается желтый светодиод «L3».

#### МПД готов к работе.

## Приложение А Установка SIM-карты





## 8 800 2500303 - бесплатный звонок по России

info@teplocom-sale.ru

www.teplocom-sale.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС** | Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45



---- главный вход ---- внутренний двор

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | Россия, 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 3-й Верхний пер., д. 15



---- главный вход ---- внутренний двор