

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МПД

Паспорт
РБЯК.423140.076 ПС
Редакция 2.1

1 Общие положения

Модуль передачи данных (далее – МПД) предназначен для удалённого съёма и передачи архивных и текущих параметров, а также сообщений о нештатных ситуациях от приборов учёта на сервер единого информационного центра.

МПД предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях:

- температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 °С;
- атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- механическая вибрация частотой 10–55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм.
- степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

Функциональные характеристики МПД приведены в руководстве по эксплуатации РБЯК.423140.076 ПС.

2 Ресурс, сроки службы и хранения

Средний срок службы МПД – не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ МПД – не менее 100 000 ч.

Срок хранения МПД в упаковке изготовителя – не более 4 лет.

Указанные срок службы, ресурс, сроки хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации РБЯК.423140.076 ПС и в инструкции по быстрой установке и запуску РБЯК.423140.076 И1.

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик МПД требованиям технических условий ТУ 4217-076-15147476-2009 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации МПД – 6 лет от даты продажи.

Гарантийные обязательства ЗАО «НПФ Теплоком», условия и сроки их исполнения размещены на сайте www.teplocom.spb.ru. В течение гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт МПД по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование МПД на предмет установления гарантийного случая выполняется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре.

Гарантийный ремонт МПД выполняется при наличии паспорта на МПД и сведений о рекламации.

4 Утилизация

Утилизация МПД, должна осуществляться в соответствии порядком, установленным на предприятии, осуществляющем эксплуатацию.



8 800 2500303 – бесплатный звонок по России

info@teplocom-sale.ru

www.teplocom-sale.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Россия, 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 3-й Верхний пер., д. 15